

HANDLEIDING

SLIMME

DEURBEL

BESCHRIJVING

1. Deurbelknop
2. Statusindicator
3. Camera
4. Microfoon
5. Speaker
6. Resetknop
7. Geheugenkaartsleuf (microSD)
8. Externe voedingspoort

Dit product mag voor onderhoud uitsluitend door een erkende technicus worden geopend om het risico op eventuele elektrische schokken te verkleinen.

- Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als zich problemen voordoen.
- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.

GEBRUIK

1. Download en installeer de "Nedis SmartLife" app uit de Apple App Store of Google Play Store op uw mobiele apparaat.
2. Activeer de "Nedis SmartLife" app.
3. Maak een nieuw account aan of log in op uw bestaande account.
4. Tip "+" aan om het apparaat toe te voegen.
5. Selecteer "Security Camera" uit de productenlijst.
6. Optioneel: Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf.
7. Sluit de externe voeding (8-24 VAC) via de beugel (en de hoekregelaar) aan op de achterzijde van het apparaat. De transformator van uw bestaande bedrade deurbel kan vaak worden gebruikt om het apparaat van stroom te voorzien. Verwijder de traditionele gong en sluit de 2 draden samen om het elektrische circuit te sluiten. Als de videodeurtelefoon stroomproblemen heeft, vervangt u de transformator door een 12V-transformator of hoger.
8. Als de statusindicator niet knippert: Druk op de resetknop. Als de statusindicator knippert: Bevestig in de app.
9. Bevestig het Wi-Fi-netwerk en het wachtwoord.
10. Voer de naam van het apparaat in. Let op: De naam van het apparaat zal ook voor push-meldingen worden gebruikt.
11. Monteer de beugel (en de hoekregelaar) op de gewenste locatie met behulp van de schroeven.
12. Plaats de camera in de beugel (bovenzijde eerst) en vergrendel de camera met de bout aan de onderzijde van de beugel.



REINIGING EN ONDERHOUD WAARSCHUWING!

- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
- Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

