



**BEVEILIGD
NEDERLAND**

Volledig draadloze Full HD WiFi Camera

Ook te gebruiken zonder internet!



Handleiding

Waar is de camera voor bedoeld?

Het product is bedoeld als een IP-beveiligingscamera voor zowel binnenshuis als buitenshuis.

Op de website van Beveiligd Nederland kunt u eventuele regels vinden met betrekking tot het gebruik van beveiligingscamera's.

www.beveiligdnederland.nl/camerabeelden-regels/

Het product is niet te vergelijken met andere camerasystemen welke Beveiligd Nederland aanbied.

Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.



Specificaties

Product	Oplaadbare Full-HD-camera
Artikelnummer	WIFICBO20WT
Afmetingen (l x b x h)	82 x 57 x 101 mm
Gewicht	126 g
Geheugen	MicroSD-kaart: tot maximaal 128 GB Cloud opslag
Resolutie	1920 px - 1080 px
Framesnelheid	15 fps
Video-opname	Bewegingsdetectie-trigger
Videocodering	H.264
Kijkhoek	120 °
Waterdicht	IP65
Max. zendvermogen van de radio	16 dBm
Antenneversterking	2 dBi
Draadloze verbindingen	Wi-Fi: 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Wi-Fi-frequentiebereik	2412 - 2472 MHz
Opslagtemperatuur	-20 - 60 °C
Bedrijfstemperatuur	-20 - 55 °C
Stroomingang	5 VDC
Nachtzicht bereik	6 - 8 m
Processor	HI3518E
Beeldsensor	2 MP 1/2,9" CMOS-sensor
Ingebouwde microfoon	- 38 dB
Ingebouwde luidspreker	8 Ω 1 W
Batterijtype	2 x 18650 (Li-ion)

Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)

- | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1 Montagebeugel | 6 Statusindicatie LED | 12 Aan/uit-knop |
| 2 Vergrendelings-
schakelaar | 7 PIR-sensor | 13 Batterijcom-
partiment |
| 3 Cameralens | 8 Micro USB-poort | 14 Micro USB-kabel |
| 4 Microfoon | 9 Luidspreker | |
| 5 Lichtsensor | 10 Micro SD-kaartsleuf | |
| | 11 Reset knop | |

Veiligheidsvoorschriften

⚠ WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het product alleen zoals in dit document beschreven.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Stel de cellen of batterijen niet bloot aan hitte of vuur. Vermijd opslag in direct zonlicht.
- Als een cel lekt, laat de vloeistof dan niet met de huid of de ogen in contact komen. Als dit toch gebeurt, moet u de vloeistof direct met veel water afspoelen en medische hulp inroepen.

- Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
- Reinig het product regelmatig met een zachte, schone, droge doek. Vermijd schuurmiddelen die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemische reinigingsmiddelen zoals ammoniak, zuur of aceton bij het schoonmaken van het product.
- Verwijder een cel of batterij pas uit de originele verpakking als u die gaat gebruiken.
- Gebruik geen cel of batterij die niet bedoeld is voor gebruik met de apparatuur.
- Gebruik de batterij of cel alleen op de wijze waarvoor deze bedoeld is.
- Veeg de cel of de batterijpolen met een schone, droge doek af als ze vuil zijn.
- Gebruik van de batterij door kinderen moet onder toezicht staan.
- Let op de plus (+) en min (-) markeringen op de cel, batterij en apparatuur en zorg dat het correct gebruikt wordt.
- Gooi de cel of batterij volgens de voorschriften weg.
- Raadpleeg onmiddellijk een arts als een cel of een batterij ingeslikt is.
- Gebruik alleen de meegeleverde USB-kabel
- Raadpleeg de lokale wet- en regelgeving voor dit product voordat u dit installeert en gebruikt.

De beveiligingscamera klaarmaken voor gebruik

1. Verschuif de vergrendelingschakelaar **A 2** om het product te openen.
 2. Plaats de microSD-kaart (niet meegeleverd) in de microSD-kaartsleuf **A 10**.
 3. Plaats de benodigde batterijen in het batterijvakje **A 13**.
- ⚠** Let op de plus (+) en min (-) markeringen op de cel, batterij en apparatuur en zorg dat het correct gebruikt wordt.
4. Steek de micro-USB-kabel **A 14** in de micro USB-poort **A 8**.
 5. Sluit het andere uiteinde van **A 14** aan op een USB-adapter (niet inbegrepen).
 6. Steek de USB-stroomadapter in een stopcontact om de camera op te laden.
 7. Houd de aan/uitknop **A 12** 5 seconden lang ingedrukt om het product aan te zetten.

De statusindicator LED **A 6** gaat knipperen.

De Nedis SmartLife app installeren

1. Download de Nedis Smartlife app voor Android of iOS op je telefoon via Google Play of de Apple App Store.

2. Open de Nedis Smartlife app op je telefoon.
3. Maak een account aan met uw mobiele telefoonnummer of e-mailadres en tik op Continue (Verder).

U ontvangt een verificatiecode op uw mobieltje of e-mailadres.

4. Voer de ontvangen verificatiecode in.
5. Maak een wachtwoord aan en tik op Done (Voltooid).
6. Tik op Add Home (Huis toevoegen) om een SmartLife-huis aan te maken.
7. Stel je locatie in, kies de ruimtes waar je mee wilt verbinden en tik op Voltooid.

Verbinding maken met de app

1. Tik op + in de rechterbovenhoek van de Nedis SmartLife app.
 2. Selecteer uit de lijst het apparaat-type dat u wilt toevoegen.
 3. Controleer of het status LED-lampje **A 6** knippert.
 4. Voer de Wi-Fi-netwerkgegevens in en tik op Bevestigen.
 5. Tik op Doorgaan en er verschijnt een QR-code.
 6. Houd uw telefoon op een afstand van 15 - 20 cm voor de camera.
- Als de camera de QR-code gedetecteerd heeft, hoort u een geluid.
7. Tik op de telefoon om te bevestigen dat u het geluid hebt gehoord.
 8. Geef het product een naam en tik op Gereed. **A 6** gaat blauw branden. Het product is nu klaar voor gebruik.

Als het product geen verbinding heeft gemaakt, brandt de statusindicator LED **A 6** rood.

Het resetten van de camera:

- Verschuif de vergrendelingsschakelaar **A 2** om het product te openen.
- Houd de resetknop **A 11** gedurende 5 seconden ingedrukt tot u het geluidssignaal hoort. Herhaal vervolgens stap 1 tot 8 maar nu dichterbij de router.

Belangrijke aanwijzingen om het aantal valse alarmen te verminderen

- Installeer de camera niet met de lens op voorwerpen met fel licht, inclusief zonlicht, enz. gericht.
- De ideale kijkaafstand is 2 - 10 meter.
- Plaats de camera niet in de buurt van vaak bewegende voertuigen. De aanbevolen afstand tussen de camera en bewegende voertuigen is 15 meter.
- Blijf uit de buurt van luchtopeningen, inclusief airconditioner en warmteoverdrachtsopeningen, enz.

- Plaats de camera niet in de richting van een spiegel of sterk reflecterend voorwerp.
- Plaats de camera op een afstand van minstens 1 meter van draadloze apparaten, waaronder Wi-Fi-routers en telefoons, om interferentie van andere draadloze apparaten te voorkomen.

Het startscherm van de Nedis SmartLife-app

Na het maken van een succesvolle verbinding met de beveiligingscamera geeft de Nedis SmartLife-app een overzicht weer van de producten die verbonden zijn.

Kies het gewenste product in het overzicht.

Video-opnamen en screenshots maken

U kunt video-opnamen en screenshots op uw telefoon maken door op Opname en Screenshot te tikken.

Met bewegingsdetectie gemaakte video's afspelen

i Met bewegingsdetectie gemaakte video's worden automatisch op de microSD-kaart opgeslagen. (Indien in de camera geplaatst).

1. Tik op Afspelen om de opgeslagen video's te openen.
2. Selecteer de dag van de opname.
3. Zoom en sleep de tijdlijn om de opname te selecteren.



Instellingen

Tik op de instellingen knop om het instellingen-scherm te openen.

Productnaam wijzigen	Wijzig de naam van de beveiligingscamera.
Producten delen	Toegang tot het product met anderen delen.
Product-info	Bekijk de informatie over het product.
Stroombeheer	Bekijk de batterijstatus en stel het signaal voor een batterij die bijna leeg is in.
Basisinstellingen voor functie	De camera-instellingen wijzigen.
Pir-schakelaar	Pas de gevoeligheid van de bewegingsdetectie aan.
Instellingen SD-kaart	Bekijk de microSD-kaartinstellingen en stel de opname-instellingen in.

Feedback verzenden	Stuur product gerelateerde feedback naar info@beveiligdnederland.nl
Firmware-info	Bekijk de versie van de software.
Product verwijderen	Verwijder het product uit de Nedis SmartLife app.



Hoofdkantoor:

Europalaan 24
6199 AB - Maastricht-Airport
info@beveiligdnederland.nl
085 30 300 25

Hendersonplaats 1
3068 JM - Rotterdam
info@beveiligdnederland.nl
085 30 300 25

Flight forum 2500
5657 DZ - Eindhoven
info@beveiligdnederland.nl
085 30 300 25

www.beveiligdnederland.nl