

Handleiding

Inhoud

- Alarmknop
- Beveiligd Nederland keycord
- Opladstation
- USB-kabel
- USB-stekker
- Simkaart (geïnstalleerd)

In gebruik

De alarmknop is getest, geconfigureerd en klaar voor gebruik.

SOS knop

1. Druk twee seconden op de SOS-knop
2. Alarmknop trilt
3. Alarmknop stuurt direct een melding naar de alarmcentrale.

Door de aan/uit knop 2 seconden ingedrukt te houden zet u de alarmknop aan.

Door de aan/uit knop tegelijkertijd met de sos knop ingedrukt te houden zet u de alarmknop uit.

Opladen

Laad de alarmknop voor gebruik eerst volledig op.

Opladen USB

Aan de linkerkant van de alarmknop zit een Micro-USB aansluiting voor de oplader. De alarmknop is binnen drie uur volledig opgeladen.

Opladstation

Gebruik de USB-oplaadkabel. Het opladstation led kleurt rood tijdens het opladen.

Operationeel

Indien volledig opgeladen is de werktijd 24 tot 48 uur.

Power status LED

LED	Blauw aan continu	Blauw knippert snel	Blauw uit of knippert langzaam
Status	Wordt opgeladen	Batterij is lager dan 15%	Is volledig opgeladen of wordt niet geladen

Netwerk LED - Groen

LED	Knippert 3 sec. snel	Knippert 2 x 3 sec. snel	Knippert elke 3 sec. langzaam
Status	Heeft netwerkverbinding	Registreert aan netwerk	Maakt netwerkverbinding

GPS LED Blauw

LED	Knippert 3 sec. snel	Knippert 3 sec. langzaam	Blauw uit (geld niet bij opladen)
Status	Heeft GPS verbinding	Heeft geen GPS verbinding	GPS-ontvanger in slaapstand

Specificaties

Afmeting: 61 x 44 x 16 mm

Gewicht: 35 gram

Micro USB: DC3.7V/900 mAh

Batterij: Lithium-ion

Temperatuur: -20C - 80C

Vochtigheid: 5% - 95%



Hoofdkantoor:

Europalaan 24
6199 AB - Maastricht-Airport
info@beveiligdnederland.nl
085 30 300 25

Hendersonplaats 1
3068 JM - Rotterdam
info@beveiligdnederland.nl
085 30 300 25

Flight forum 2500
5657 DZ - Eindhoven
info@beveiligdnederland.nl
085 30 300 25

www.beveiligdnederland.nl



BEVEILIGD
NEDERLAND

Alleen, maar hulp
binnen handbereik



Alarmknop

Voor wie is de Alarmknop bedoeld?

De mobiele alarmknop van Beveiligd Nederland is voor iedereen die op zoek is naar een oplossing waarbij vrijheid en veiligheid samenkomen.

Met deze alarmknop bent u overal en altijd veilig. Of u nu ongelukkig bent gevallen, in een onaangename situatie verkeert of zich bedreigd voelt, met één druk op de knop bent u direct in verbinding met onze meldkamer Service Centrale Nederland. De meldkamer krijgt de alarmering / hulpoproep binnen en kan door middel van de GPS-locatiebepaling direct en precies zien waar u zich bevindt.

Veiligheid, vrijheid en een gerust gevoel geven, dat is precies waar de alarmknop van Beveiligd Nederland voor staat en kan door iedereen, jong of oud, worden gebruikt.

Voor de Kids

Voortaan uw kind met een gerust gevoel thuis of op de camping buiten laten spelen, maar nog geen mobiele telefoon meegeven? Dan is de alarmknop een prima alternatief.

Door het compacte formaat en lichtgewicht is de alarmknop gemakkelijk mee te dragen.

Is uw kind in een noodsituatie of verdwaald? Dan kan hij/zij met één druk op de knop direct in verbinding komen met de meldkamer en wordt u als contactpersoon direct door de meldkamer op uw mobiel gebeld. Ondertussen heeft de centralist al contact met uw kind via de alarmknop en hem/haar gerustgesteld.



Doordat de alarmknop ook buitenshuis gebruikt kan worden kunt u altijd met een veilig gevoel naar buiten.

De alarmknop heeft een handig formaat en past daardoor gemakkelijk in uw tas of broekzak. U kunt hem ook om uw nek hangen door middel van de bijgeleverde keycord van Beveiligd Nederland, bevestigen aan een rollator of als sleutelhanger aan uw sleutelbos bevestigen.

De alarmknop heeft een spreek-luisterverbinding, betrouwbare locatiebepaling, ongelimiteerd dataverbruik en is zeer gebruiksvriendelijk.

Voor de Jongeren / op Vakantie

Neem de alarmknop mee op vakantie of mee naar een avondje in de kroeg, een groot festival of discotheek en ervaar overal een extra gevoel van veiligheid, ook onderweg naar huis. De alarmknop werkt namelijk in heel Europa.

Veilig en betrouwbaar

- **Druk op de knop**
wanneer u zich bedreigd voelt
- **Druk op de knop**
wanneer u verdwaald bent
- **Druk op de knop**
wanneer u zich niet goed voelt
- **Druk op de knop**
wanneer u bent gevallen en niet meer zelfstandig kunt opstaan
- **Druk op de knop**
wanneer u in een noodsituatie verkeert

Voor de Senioren

U kent het wel, uw vader of moeder is op leeftijd en gaat nog wel eens alleen op pad. Even naar de markt of dat wandelingetje door het park. Het komt geregeld voor dat zij de weg niet meer kunnen vinden, onderweg gevallen zijn of erger nog, overvallen worden.

Onrust bij naasten wanneer iemand met dementie alleen naar buiten gaat komt vaak voor. De alarmknop van Beveiligd Nederland neemt dit stukje onrust bij u en de persoon met dementie weg. Plaats de alarmknop in de zak, tas of bevestig deze aan de rollator en u weet altijd waar hij/zij zich bevindt via de meldkamer. In geval van nood drukt men op de alarmknop en staat direct in verbinding met de meldkamer en kan via de spreek-luisterverbinding gecommuniceerd worden. Niet alleen buiten de deur maar ook thuis kan het voor senioren soms wat moeilijker worden en kan deze alarmknop gemakkelijk bij zich gedragen worden door bijvoorbeeld het keycord van Beveiligd Nederland om de nek te hangen of in een broekzak mee te nemen. Stelt u zich eens voor dat u plots ongelukkig valt in de tuin en niet meer kunt opstaan. Met één druk op de knop kunt u dan bij de meldkamer meteen om hulp vragen.

Voor de Wandelaars en Natuurliefhebbers

Als u er graag op uit trekt in de natuur dan komt u ongetwijfeld vaker op locaties waar u voor uw gevoel onvindbaar zult zijn als u op dat moment iets overkomt. Leg maar eens uit aan hulpdiensten waar u zich precies bevindt tussen de struiken en de bomen in een groot bos. Met de alarmknop van Beveiligd Nederland hoeft u enkel de alarmknop in te drukken en de meldkamer ziet uw GPS-locatie en kan de hulpdiensten uw locatie nauwkeurig doorgeven.

	GSM telefoon	Zorg telefoon	BVN Alarmknop
Bereik in de woning	✓	✓	✓
Bereik buiten de woning	✓	✗	✓
Alarm door 1 toetsdruk	✗	✓	✓
Opladen nodig	✓	✗	✓
Locatie op te vragen	✗	✗	✓
Altijd spraak na alarmsituatie	✓	✗	✓
Draagbaar en compact	✗	✓	✓
Spatwater en stoffbestendig	✗	✓	✓
Veilige zone instelbaar	✗	✗	✓
Opvolging door alarmcentrale	✗	✓	✓
Persoons alarmering	✗	✗	✓

Altijd iemand binnen handbereik

Met de alarmknop van Beveiligd Nederland waakt er altijd een heel team van centralisten over u. Wanneer u de knop twee seconden ingedrukt houdt wordt u direct door een centralist gebeld.

Hoe werkt de alarmdienst?

Nadat u de alarmknop bij Beveiligd Nederland heeft besteld wordt deze per post naar u verstuurd. De alarmknop wordt ingesteld en gebruiksklaar geleverd. Na het maken van een alarmmelding heeft u binnen een paar seconden een spreek-luisterverbinding met de centralist op de meldkamer van Service Centrale Nederland. De meldkamer hanteert bepaalde protocollen en speelt in op de situatie die zich op dat moment voordoet. Mocht er daadwerkelijk iets aan de hand zijn, neemt men contact op met één van de opgegeven waarschuwingsadressen en/of hulpdiensten om vervolgens uw exacte locatie door te geven.

Krijgt de meldkamer geen contact met de eerste opgegeven contactpersoon? Geen probleem, dan bellen zij vervolgens de tweede contactpersoon en mocht deze ook niet opnemen dan zal zelfs een derde contactpersoon worden gebeld. Dit kunnen natuurlijk ook uw burens of uw verzorger zijn.

